POWER DEGREASER

AFFEDTENDE RENGØRING

KERAMISK FLISE, PLAST, GLAS, MALET TRÆ, METAL, RUSTFRIT STÅL



- **Aktiv skumformel: drypper ikke**
- **Virker på få sekunder, opløser fedt og skorper og forenkler rengøringen**
- **Efterskylning med vand er ofte påkrævet**
- **Indeholder ikke opløsningsmidler, der kan beskadige sarte overflader**
- **Ny duft: Efterlader en behagelig duft af mynte og lime**

ANVENDELSESOMRÅDE

- Affedter effektivt, fjerner pletter og rengør grundigt alle små overflader som bordplader, fliser, ovne, komfurer, grill, emhætter og alle vaskbare overflader i hjemmet
- Opløser det sværeste fedt og snavs, såsom brændt og skorpedækket fedt, med respekt for overfladerne
- Forenkler rengøringen af kritiske og meget skorpedækkede områder takket være dets hurtigvirkende aktive skum
- Fjerner effektivt snavs og får ståloverflader til at skinne uden at efterlade spor eller striber
- Også ideel til affedtning af udendørs overflader og i garagen (havemøbler, dør- og vindueskarme, skodder, værktøj, cykler, motorcykler, biler og fælge...)

BRUG

Ingen opblanding: klar til brug.
På let snavsede overflader (kogeplader, malede møbler, håndvaske osv.): sprøjt **POWER DEGREASER** på en klud, der er vædet med vand.
På overflader med normalt eller kraftigt snavs (kogeplader, grill, bilfælge, havemøbler, cykler osv.):
sprøjt **POWER DEGREASER** direkte på overfladen og sørg for at holde sprayflasken lodret ca. 20-30 cm fra det sted, hvor produktet skal påføres. Lad produktet virke og vask derefter med en fugtig klud, svamp eller børste.

INDOOR USE | OUTDOOR USE



PAKKER

Flaske med 750 ml med spray (trigger): kasse med 6 stk.

ADVARSLER
- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Undgå udledning i miljøet efter brug.

TEMPERATUR
Opbevaringstemperatur
Produktet skal påføres på materiale med en temperatur på 5 og 30 °C.