TENFORS

Spejl med Bi-LED og antidug

Brugsanvisning til Nova, Celeste, Oval, Aurelia og Verona (rund og firkantet).

Belysning
Strømsymbol

Antidug
Bølgesymbol

Tænd og sluk for lyset

Tryk kort på lysknappen for at tænde lyset. Knappen lyser hvidt, når lyset er tændt, og blåt, når det er slukket. Når du har valgt lysfarve, skal du vente fem sekunder, før du trykker kort for at slukke.

Skift lysfarve

Tryk kort på lysknappen inden for fem sekunder efter at have tændt lyset. Tryk kort igen for at skifte til næste lysfarve. Når du har valgt lysfarve, skal du vente fem sekunder, så indstillingen gemmes.

6000 K	4000 K	3000 K
Koldt lys	Neutralt lys	Varmt lys

Justér lysstyrken

Hold fingeren på lysknappen, mens lyset er tændt. Slip, når lyset har den ønskede styrke.

Brug antidugfunktionen

Tryk på knappen med bølgesymbolet for at tænde for antidugfunktionen. Tryk igen for at slukke for den. Antidugfunktionen virker også, når lyset er slukket.